

**Manufacturer:** HUIAN MIMIR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

**Address:** NO.97 East Shengzhen Road, Huaian Economic and Technological Development District,  
Huaian City, Jiangsu Province, China

**Brand:** Mia&Coco

**Product Name:** Foot Spa Massager

**Model:** MM-20M-3

**Representative:** Danny Zhou

**Email:** gj@meimiao.cn

**Telephone:** +86-517-83773898



**Company:** CET PRODUCT SERVICE LTD.

**Address:** Chase Business Centre, 39-41 Chase Side, London, United Kingdom, N14 5BP

**Email:** Info.cetservice@gmail.com

---

**Hersteller:** HUIAN MIMIR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

**Adresse:** NO.97 East Shengzhen Road, Huaian Economic and Technological Development District,  
Huaian City, Jiangsu Province, China

**Marke:** Mia&Coco

**Produktname:** Fußbadmassagegerät

**Modell:** MM-20M-3

**Vertreter:** Danny Zhou

**Email:** gj@meimiao.cn

**Telefon:** +86-517-83773898



**Europäischen Bevollmächtigten Repräsentanten:** Enbaoxin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

**Adresse:** Laubenhof 23, 45326 Essen, Germany

**Email:** jasvigor2020@gmail.com



MADE IN CHINA



**VIBRATION**

Drücken Sie die Vibrationstaste, um die Vibrationsmassage zu aktivieren und drücken Sie die Taste erneut, um die Vibrationsmassage zu beenden.



**Arbeitszeit**

Die automatische Abschaltzeit dieses Produkts beträgt standardmäßig 60 Minuten (die automatische Abschaltzeit ist nicht einstellbar). Nach 60 Minuten Dauerbetrieb schaltet sich das Gerät automatisch ab. Zum Neustart drücken Sie bitte die Taste "ON/OFF".

**Nach dem Gebrauch**

Drücken Sie nach dem Gebrauch die Taste " POWER ", um das Produkt auszuschalten ("OF" wird angezeigt), trennen Sie es von der Stromversorgung und entsorgen Sie das Wasser.

**Fragen & Antworten**

Problem	Ursache	Lösung
Das Produkt erwärmt sich nicht.	Das Produkt ist nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen worden.	Bitte prüfen Sie und stellen Sie sicher, dass das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Das Produkt funktioniert nicht.	Das Produkt wird nicht ordnungsgemäß betrieben, nachdem es an die Stromversorgung angeschlossen wurde.	Bitte verwenden Sie das Gerät unter strikter Beachtung des Benutzerhandbuchs.
Das Produkt hört während der Verwendung auf zu arbeiten.	Das Produkt hat über die voreingestellte Betriebszeit hinaus gearbeitet.	Bitte starten Sie das Produkt neu.
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, wenn die obigen Vorschläge nicht zur Lösung Ihrer Probleme beitragen können.		

**Umweltschutz**

Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll. Geben Sie es zum Schutz der Umwelt an die staatlich festgelegte Recyclingstelle ab.

**Elektromotorische Kraft (EMF)**

Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Normen und Vorschriften bezüglich der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

**Nach dem Kauf**

Für dieses Produkt gilt eine 12-monatige Qualitätsgarantie.  
 Wenn Sie Hilfe in Bezug auf dieses Produkt, den Kundendienst oder andere Fragen benötigen, können Sie uns gerne unter [info@miacoco.net](mailto:info@miacoco.net) oder scannen sie hier unseren service-facebook-code.

## Bedienfeld



## Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1. Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Dieses Produkt darf nur für die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke verwendet werden.
3. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, füllen Sie bitte eine angemessene Wassermenge ein (zwischen den Zeilen "MAX" und "MIN"). Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne Wasser in der Wanne. Trennen Sie es nach dem Gebrauch bitte von der Stromversorgung. Entsorgen Sie das Wasser, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
4. Füllen Sie das Produkt nicht direkt mit heißem Wasser über 45°C, um Fußverbrühungen oder Produktverformungen zu vermeiden. Warmes Wasser ca. 35°C wird empfohlen.
5. Füllen Sie das Produkt nicht mit korrosiven Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten, die Partikel oder Flocke enthalten. Füllen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten, die Partikel oder Flocke enthalten. Badesalz, Fußsalz und ätherisches Öl dürfen ins Wasser gegeben werden.
6. Das Produkt sollte während der Verwendung oder nach der Verwendung waagrecht gelagert werden. Bitte stellen Sie das Produkt an einem Ort auf, der für Kinder und Haustiere unerreichbar ist.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
8. Tauchen Sie das Produkt oder einen Teil davon nicht in Wasser ein.
9. Stellen Sie sich nicht hin und legen Sie keine schweren Gegenstände in das Produkt.
10. Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel und hängen Sie das Produkt nicht am Netzkabel auf, um Schäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der Stecker während des Gebrauchs trocken und von Wärmequellen entfernt sind.
11. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn an den Füßen Entzündungen, Traumata oder Hautverbrennungen vorliegen.
12. Bitte brechen Sie die Verwendung des Produkts ab, wenn Sie während der Anwendung Unwohlsein (wie Schwindel, Kopfschmerzen usw.) verspüren.
13. Kinder, Behinderte (sowohl körperlich als auch geistig), ältere Menschen, die träge sind, und hitze- oder kälteunempfindliche Personen sollten dieses Produkt nur unter fremder Hilfe verwenden.
14. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Menschen mit Herzerkrankungen, schwangere Frauen, Menschen mit schweren Thrombosen und Hirnstauungen, Menschen mit fortgeschrittener Diabetes und Menschen mit implantierten medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmacher) oder nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.
15. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung innerhalb von 30 Minuten vor und nach einer Mahlzeit geeignet.



## Vor dem Gebrauch

Stellen Sie das Gerät waagrecht auf, füllen Sie es mit einer angemessenen Menge Wasser (es wird empfohlen, es mit warmem Wasser von ca. 35°C zu füllen, um die Wartezeit zu verkürzen), und schließen Sie es dann an die entsprechende Stromversorgung an, deren Spannung mit der des Geräts übereinstimmt (\*OF "wird auf dem Bildschirm angezeigt).

### POWER

Drücken Sie die "POWER"-Taste, um das Produkt einzuschalten, und die aktuelle Wassertemperatur wird angezeigt. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Produkt auszuschalten ("OF" wird auf dem Bildschirm angezeigt).

### BUBBLE

Drücken Sie diesen Knopf, um O2 Bubble-Funktion einzuschalten. Drücken Sie ein zweites Mal, um die Funktion auszuschalten.

### TEMP

(um die Heizfunktion nach dem Einschalten des Produkts einzuschalten, müssen Sie zuerst die Taste "TEMP" drücken)

So stellen Sie die Temperatur ein: Drücken Sie diese Taste, um die Temperatur von 35°C bis 48°C einzustellen. Es handelt sich um eine zyklische Programmsteuerung. Die voreingestellte Zieltemperatur ist 42°C, drücken Sie sie, um die Temperatur um 1°C bis 48°C zu erhöhen. Wenn Sie die Temperatur verringern möchten, sollten Sie die Taste auf 48°C drücken, dann drücken Sie diese Taste erneut, die Zieltemperatur wird 35°C sein. Sie können die Temperatur von 35°C bis 48°C einstellen.